



**KUVAUS**

*EWQ langattomien vuoropalvelulaitteistojen langaton monitoimipääte. Kutsupainikkeet kahdeksalle, jononäyttö kaikille aktiivisille jonoille. Sisäinen hälytys toisille palvelupäätteille.*

- Kutsupainike kahdeksalle ryhmälle, näyttää kutsuttavan vuoronumeron
- Vapaavalintainen numerokutsu
- Jononäyttö aktiivisille ryhmille, jonon ensimmäisestä merkkiäänä
- Asiakkaan siirto toiseen palveluryhmään
- Hälytystoiminto näyttää hälyttävän päätteen ja antaa merkkiäänä
- Opastava näyttö

NÄPPÄIN	TOIMINTO	
<b>1-8</b>	Ryhmät	Suora kutsu palveluryhmästä
<b>0</b>	Kutsu	Uudelleenkutsu
<b>9</b>	Lopetus	Ennakkokutsu peruuntuu ja palvelupaikkanäyttö sammuu
<b>C</b>		Monitoimipäätteen sammutus ja kirjoituksen poisto
<b>E</b>		- Vapaa asiakaskutsu halutulla numerolla - Asiakkaan siirto toiseen palveluryhmään
<b>Näyttö</b>	LCD-näyttö	Kutsutun vuoronumeron näyttö, jonotilanteiden seuranta, hälytysnäyttö muilta päätteiltä ja valikot
<b>Vihreä O/V</b>	Selaus O/V	Selaus ja asiakkaan asetus jonossa
<b>Musta (keskellä)</b>	Hälytys	Merkkivalot ja sisäinen hälytystoiminto. Hälytys näkyy muilla monitoimipäätteillä. Hälytyksestä annetaan merkkiäänä.



## KÄYNNISTYS JA SAMMUTUS

<b>Monitoimipäätteen käynnistys</b>	Paina mitä tahansa näppäintä noin sekunnin ajan. Näyttöön tulee tietoja laitteesta, odota 10 sekuntia tai paina jotain näppäintä. Pääte on käyttövalmis. Jonot päivittyvät automaattisesti tai painamalla ryhmän painiketta.
<b>Monitoimipäätteen sammutus: C</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pääte voidaan sammuttaa painamalla <b>C</b> näppäintä kaksi sekuntia.</li> <li>Pääte sammuu automaattisesti tunnin kuluttua viimeisestä näppäimen painalluksesta, jos se ei ole latauksessa.</li> </ol>
<b>Monitoimipäätteen lataus</b>	Palvelupääte antaa äänimerkin kun lataus ei ole riittävä. Kytke pääte virtalähteeseen.
<b>Jonotilanne</b>	Näytöllä näkyy jokaisen aktiivisen ryhmänimen perässä numero, joka kertoo jonossa olevien asiakkaiden määrän. Jonon ensimmäisestä asiakkaasta annetaan merkkiäni. Jonotilanne päivittyy kun ryhmän painiketta painetaan tai kyseisestä ryhmästä otetaan vuoronumero.

## PALVELUTOIMINNOT

<b>1-8</b>	Paina ryhmän numeroitua painiketta <b>1-8</b> . Kutsun jälkeen näytössä näkyy kutsuttu vuoronumero, pääte antaa kaksoisäänimerkin ja kaksi valoa vilkkuu painikkeessa.
<b>0 Uusinta</b>	Paina <b>0</b> (nolla) näppäintä. Muut toiminnot kuten edellä.
<b>9 Lopeta</b>	Paina <b>9</b> (yhdeksän) näppäintä. Palvelupaikan näyttö sammuu ja mahdollinen ennakkokutsu peruuntuu.
<b>Hälytys (musta iso painike)</b>	Paina ja pidä pohjassa musta painike, niin hälytys käynnistyy. Hälytys näkyy automaattisesti muiden palvelupäätteiden näytöllä ja samalla kuuluu merkkiäni.

## E



Vapaa numerokutsu ja numeron siirto:

- Paina **E** painiketta.
- Syötä kutsuttava numero.
- Hyväksy ja kutsu numero painamalla **E** painiketta.
  - Siirrä numero toiseen palveluryhmään **jonon kärkeen** painamalla oikeanpuoleista vihreää nuolinäppäintä tai **jonon viimeiseksi** painamalla vasemmanpuoleista vihreää nuolinäppäintä.
- Valitse ja syötä palveluryhmä, johon siirret asiakkaan.
- Hyväksy siirto painamalla **E** painiketta.

**C** painikkeella voidaan korjata syötetty numero tai peruuttaa toiminto.

Mikäli näppäily jää kesken, pääte palautuu viiveen jälkeen ryhmäkutsutilaan.