

Eurosec Solutions

Profsafe PSKN aikaviivelokero käyttöohje 2016

Tarkista, että toimitus on täydellinen

Tarkista, että kaikki on mukana. Lokero, paristot, setelikasetti (tai vaihtolokeron ollessa kyseessä vaihtokasetti) ja asennuspultit. Jos jotakin puuttuu, ilmoita siitä tavarantoimittajalle.

Tehdasasetukset - asennus

Paristokotelossa on tehtaalta tullessaan musta ”kynsi” joka pitää poistaa asennuksen yhteydessä, kynnen poisto aktivoi paristot. Lokerossa on tehdasasetuksena käyttäjätunnus 1111# ja esimiestunnus 123456#. Aika-asetus on asennossa 3 eli 3 minuutin aikaviive. Kokeile ensin luukun ollessa auki että tehdastunnukset toimivat. Lokero lukittuu kun painat #.

Lokero asennetaan lähelle kassaa, jotta siihen on helppo laittaa seteleitä pitkin päivää. Lokerossa on esiporatut reiät asennusta varten ylälevyssä tai pohjassa. Jos lokero halutaan asentaa sivuseinästä, porataan siihen asennusreiät. Katso etusivulta piirroksiset asennuksesta ylhäältä, pohjasta ja sivusta.

Varoitustarrat

Ryöstäjät välttävät aikalukittuja lokeroita ja tietävät, ettei kassanhoitaja pysty auttamaan heitä saamaan rahoja käsiinsä. Muistakaa siksi liimata varoitustarroja kassalle sekä sisääntuloon ja varastojen oviin. Ilmoittakaa meille, jos haluatte tarroja enemmän kuin toimituksessa on mukana.

Lokeron/aikalukon avaus

Lokeroa ei voi avata suoraan, koska aikaelektronikka hallitsee lukkoa. (Näppäile koodi ja paina ristikkomerkkiä. Kaksi äänimerkkiä/välkähdystä ilmaisevat, että asetetun aikaviiveen alaslaskenta käynnistyy. Kun asetettu aika on mennyt, lokero antaa merkkiään ja punainen valo vilkkuu. Lokero on avattavissa 30 sekunnin ajan. Anna tunnuksesi ja paina lopuksi ristikkomerkkiä. Äänimerkki ja vihreä valo ilmaisevat, lukko on auki. Jos tarvitset lokeroa vielä työssäsi, suljet vain luukun ja paina #. Aikaisempi avautustunnuksesi on edelleen voimassa. Jos et enää tarvitse lokeroa, jätä luukku aina auki.

AIKALUKON/KOODILUKON PIKAOPAS

Anna käyttäjätunnus

Anna uusi tunnus(1-8 numeroa) ja paina lopuksi ristikkomerkkiä (Esim. 1234#). Vihreä valo ilmaisee, että tunnus rekisteröitiin ja lokero lukittuu.

Avaa käyttäjätunnuksellasi

Näppäile koodi ja paina ristikkomerkkiä. Äänimerkki ilmaisee, että ajan alaslaskenta alkoi, vihreä valo vilkkuu 2-3 sekunnin välein. Alaslaskennan päätyttyä lokero antaa merkkiään ja punainen valo vilkkuu. Avaa antamalla tunnuksesi ja paina lopuksi ristikkomerkkiä. Jos syötät koodin 3 kertaa väärin, lukittuu lokero 5 minuutiksi.

Lukitseminen

Lokero lukittuu painamalla #-näppäintä, tällöin aikaisempi avauskoodi on voimassa. Jos näppäilet koodin ja # (esim. 2222#) lokero lukittuu ja avauskoodiksi vaihtuu näppäilty koodi 2222.

Esimiestunnus

Esimiestunnus on 1-8 numeroinen ja päättyy ristikkomerkkiin. Tehdasasetus on 123456#. Uusi esimiestunnus syötetään (lukko auki asennossa).

Paina # (punainen valo syttyy) ja näppäile esimiestunnus ja paina #. Näppäile nyt uusi tunnus ja paina #. Näppäile tunnus uudestaan ja paina # (punainen valo sammuu ja kuuluu merkkiäni).

Esim. #123456# 111111# 111111#. Kaksi äänimerkkiä/välkähdystä ilmaisee, että tunnus rekisteröitiin. Jos uutta tunnusta ei syötetä oikeassa järjestyksessä, saadaan virhesignaali ja on aloitettava alusta.

Aikalukon paristojen vaihtaminen

Aikalukko toimii 4 kpl AA-paristoja (LR6), jotka sijaitsevat lippaan kannessa sisäpuolella olevan muoviluukun takana. Nosta kansi irti ja vaihda paristot pidikkeeseen. Vaihda aina kaikki paristot kerralla. Kun Punainen merkkivalo vilkkuu koko ajan, on aika vaihtaa paristot. Paristoja vaihdettaessa valitse alkaliparistot ja pidä huoli siitä, että paristopitimet ovat puhtaat hapettumista ja kaikki paristot tulevat oikein päin sekä pidikkeen ja liittimen kosketukset ovat hyvät. HUOMIO! Vanhat paristot täytyy viedä niille tarkoitettuun keräyspisteeseen.

Aikaviiveen asetus (Huom. Luukku ja lukko pitää olla auki-asennossa)

Aikaviive käynnistetään ja muutetaan näppäimistöltä. Säädä haluttu aika painamalla tähti plus haluttu aikainumero (0-9) ja paina lopuksi ristikkomerkkiä. Esimerkki: * 3 #. Kaksi äänimerkkiä/välkähdystä ilmaisee, että aikaviive 3 rekisteröitiin.

Numero 0 ei anna aikaviivettä lainkaan. 1 antaa 1 minuutin ja aikaviive kasvaa minuutin jokaisella numerolla. Esimerkki: 1 = 1 minuutti, 2 = 2 minuuttia, 3 = 3 minuuttia jne. Asento 3 (3 minuuttia) on myymäläkäytössä tavallisin. Tarkista ennen luukun sulkemista, että aikaviive toimii.

Hätäjännite

Jos paristot on päässyt loppumaan ja luukku on kiinni, voi virtaa syöttää USB A-kaapelilla tietokoneesta näppäimistön alapuolella olevaan liittimeen, koodit toimii normaalisti.