



1 Käännä avausnappi vastapäivään ja laske kansi varovaisesti alas.



2 Laita uusi lippurulla valkoiselle akselille kuvan mukaisesti ja pudota akseli koloon.



3 Nosta läpinäkyvä visiiri ylös ja pujota paperi syöttökellelälle siten, että lipussa oleva reikä osuu syöttökelan nastalle.



4 Laske visiiri alas ja paina lippuautomaatin painonappia, kunnes ensimmäinen lippu on tullut suuttimen läpi ulos lippuautomaatista. Ota lippu ja siirry vuoronumeron synkronointiin.



LIPPUAUTOMAATIN VIRHEILMOITUKSET

- 1** piippaus = paperi juuttunut
- 3** piippausta = paristot lopussa, vaihdettava uusiin

NUMERON SYNKRONOINTI

Paina **A**-painiketta n. **5** sekuntia, jolloin asiakasnäytössä alkaa ryhmätunnus vilkkua. Seuraavaksi aseta asiakasnäyttöön viimeksi ottamasi lipun numero (esim. 003) painamalla painikkeita **A** (sadat), **B** (kymmenet) ja **C** (ykköset).

Jos nollaat jonon, paina painikkeita **A** ja **B** samanaikaisesti hetken aikaa (näytössä näkyy "rst" ja alhaalla ryhmän tunnus). Näyttöön jää asettamasi lipun numero ja ryhmä (häviävät ensimmäisen kutsun yhteydessä).

Jos et halua nollata jonoa, ota lippupainikkeella uusi lippu.

Lopuksi nosta kansi ylös ja käännä avausnappi myötäpäivään.